

Fournitures

Votre panneau

Panneau en alu composite 6mm 800 x 1250 mm

2 traverses avec vis marteau



2 mâts 2400 mm avec glissière prémontée



1

Positionner un mât au sol, et fixer une traverse en glissant la vis marteau dans la rainure.



2

Après avoir déverrouillé les 2 vis marteau situées aux extrémités de la glissière, positionner la glissière côté plat perpendiculairement au mât au bord de la traverse, verrouiller la vis marteau dans la rainure.



3

Emboîter dans la traverse et la glissière, le panneau face visuel vers vous.



4

Utiliser la 2^{ème} glissière, déverrouiller les 2 vis marteau, positionner la glissière côté plat perpendiculairement au mât, puis verrouiller la vis marteau dans la traverse.
ATTENTION:
bien emboîter l'ensemble dans chaque rainure.



5

Positionner le 2^{ème} mât et emboîter la glissière dans le panneau, glissières à l'aplomb des traverses, verrouiller les vis marteau.



6

SCELLEMENT DIRECTE ou PAR FOURREAUX
Prévoir 2 trous de 200 x 200 mm, profondeur minimum 300 mm, mettre un peu de gravier au fond de chaque trous pour le drainage, sceller au béton après mise à niveau vertical et horizontal. Les fourreaux doivent être préalablement fixés sur les mâts.